

Gebruikershandleiding Wilms gasheater

Aansluiten op gasfles, starten en gebruiken met thermostaat



Voor gebruik

Plaats de heater stabiel, houd de luchtinlaat en warme-luchtuitleet vrij en zorg voor voldoende ventilatie. Controleer gasslang, drukregelaar, stekkers en kabels op beschadigingen.

Belangrijk: bij gaslucht niet starten. Sluit de gasfles, ventileer de ruimte en neem contact op met Bonanza Verhuur.

1 Gasslang aansluiten

Zorg dat de gaskraan van de gasfles dicht staat. Sluit de drukregelaar/gasslang stevig en correct aan. Controleer of de slang niet geknikt, poreus of beschadigd is.

2 Thermostaat aansluiten

Sluit de thermostaat aan op de daarvoor bestemde aansluiting van de heater en zorg dat de stekker/vergrendeling goed vastzit. Stel de thermostaat voor het starten hoger in dan de huidige omgevingstemperatuur.

3 Stroom aansluiten

Gebruik 230 V via een deugdelijke, goed geaarde stroomkabel. Gebruik geen beschadigde stekkers, kabels of ondeugdelijke verlengsnoeren.

4 Gasfles rustig openen

Open de gaskraan van de gasfles rustig. Controleer direct of je geen gas ruikt en of de aansluitingen in orde zijn.



ESSENTIËLE STAP

Na het openen van de gasfles moet de **rode knop op de slangbreukbeveiliging** worden ingedrukt. Hierdoor wordt de gastoevoer naar de heater vrijgegeven.

Niet ingedrukt?

Dan krijgt de heater geen gas en zal deze niet starten.

De pijl wijst naar de rode knop/slangbreukbeveiliging op de meegeleverde gasdrukregelaar.

5

Heater inschakelen

Controleer: gasfles open, rode knop ingedrukt, thermostaat aangesloten en stroom aanwezig. Zet vervolgens de heater op stand I / AAN. De ventilator start en de heater zal automatisch ontsteken.

6

Gewenste temperatuur instellen

Stel de thermostaat in op de gewenste temperatuur, bijvoorbeeld 18 °C. De heater schakelt automatisch in wanneer warmte nodig is en schakelt weer uit wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.

Als de heater niet start

- Controleer of de gasfles open en niet leeg is.
- Controleer of de rode knop van de slangbreukbeveiliging is ingedrukt.
- Controleer of de thermostaat goed is aangesloten en hoger staat dan de omgevingstemperatuur.
- Controleer of er 230 V stroom aanwezig is en de kabel goed geaard is.
- Controleer of luchtinlaat en luchtuitlaat vrij zijn.
- Blijft de heater in storing gaan? Schakel hem uit, sluit de gasfles en neem contact op met Bonanza Verhuur.

VEILIG GEBRUIK

Zorg altijd voor voldoende ventilatie. Dek de heater nooit af. Houd brandbare materialen op veilige afstand. Verplaats de heater niet tijdens gebruik. Gebruik hem niet bij een beschadigde gaslang, regelaar, kabel of stekker. Bij gaslucht: heater uitschakelen, gasfles sluiten, ventileren en geen elektrische schakelaars bedienen.

Uitschakelen

1. Zet de heater uit. **2.** Sluit de gaskraan van de gasfles volledig. **3.** Laat de heater afkoelen. **4.** Haal daarna indien nodig de stekker uit het stopcontact.

Bonanza Verhuur | Grensweg 5, 7591 NG Denekamp | 0541 - 354754 | info@bonanza-verhuur.nl

Deze korte verhuurinstructie vervangt niet de originele fabrieksinstructies van het specifieke Wilms-model.